

Vintermuring

- gode råd



Følger man NS 3419/3420 vil de fleste forholdene være ivaretatt. Nedenstående informasjon kan likevel være en nyttig påminnelse.

All tegl som lagres på byggeplass skal dekkes til, evt. plasseres under tak. For å unngå kondens fjernes plasten på toppen av pallene.

Benytt fabrikkfremstilt mørtel.
Ved kuldegrader kan frysepunktnedsettende stoffer benyttes iht. produsentens anvisninger.

Bruk aldri kloridholdige frysepunktnedsettende stoffer.

Isoler mørteldukene og bruk varmt vann. Bland ikke store blandinger.

Dekk til telgpallene på stillasen etter dagens økt.

Beskytt mot nedbør og dekk til murkrone og isolasjon mot nedbør når arbeidet avsluttes for dagen.

Dersom rengjøring med syre er beskrevet, må dette aldri foregå i minusgrader eller i sterk sol. Feil utførelse av syrevasking kan ødelegge tegloverflaten og gi økt saltutslag.

Syrevasking utføres i henhold til teglleverandørens anbefalinger.

